



B NB.: METTERE SELON 320

A NB.: METTERE SILICONE NELLA FILETTATURA
FC-11 NERO O LOXEAL 4821

ATTENZIONE :
ALLA POSIZIONE DEL BLOCCO
I DUE FORI EVIDENZIATI DEVONO
RISULTARE POSIZIONATI
COME DA DISEGNO

18/02/2016	Aggiunto piastra di bloccaggio 920029 + viti 100147	Ferrari			
30/05/2016	Aggiunto indicazioni su tipo di silicone	Feriotto			

Salvarani

DISTRIBUTORI POMPA 6 EV REG. PRESS

Data: 02/04/2014

No. 920539

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA', PERTANTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI, IN TERMINI DI LEGGE.
THIS DRAWING IS OF OUR OWNERSHIP. THEREFORE WITHOUT OUR AUTHORIZATION THE REPRODUCTION AND THE COMMUNICATION TO THIRDS PARTY ARE PROHIBITED, IN TERMS OF LAW.