


B NB.: METTERE SELON 320

A NB.: METTERE SILICONE NELLA FILETTATURA FC-11 NERO O LOXEAL 4821



ATTENZIONE :
ALLA POSIZIONE DEL BLOCCO
I DUE FORI EVIDENZIATI DEVONO
RISULTARE POSIZIONATI
COME DA DISEGNO



18/02/2016	Aggiunto piastra di bloccaggio 920029 + viti 100147	Ferrari		
18/02/2016	Aggiunto indicazioni tipo di silicone	Feriotto		

Salvarani

DISTRIBUTORI POMPA 6 VAL. REG. PRES.

Data: 13/05/2014

No. 920533

CARTELLA_DISTRIBUTORI

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA', PERTANTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI, IN TERMINI DI LEGGE.
 THIS DRAWING IS OF OUR OWNERSHIP, THEREFORE WITHOUT OUR AUTHORIZATION THE REPRODUCTION AND THE COMMUNICATION TO THIRDS PARTY ARE PROHIBITED, IN TERMS OF LAW.