



 **NOZZLE DEMO UNIT**

 **BANCO DEMO UGELLI**



906736 - 906557 - 906580

Dear customer,

thank you and congratulations for choosing a Salvarani product.

Our products have an established tradition of quality and reliability using materials and the most advanced technologies in the field to prevent unwanted maintenance and service.

The components we use have been carefully selected by us, so particular attention must be paid to the exclusive use of original Salvarani spare parts available from dealers too. In order to work for a long time and with satisfaction with the Salvarani's product, we invite you to read this manual to get useful information and suggestions for the best use of it.

Please do not hesitate to contact us for any problem: our technical department will be happy to provide you with all the information you need.

Data, size and models are for informing purpose and are not binding for the manufacturer, Salvarani s.r.l. reserves the right to modify the characteristics according to the technological evolution and all the necessary things to improve and optimize the functioning of the equipment.

All the details, pictures and specifications showed in this manual are based on the information available at the date of this printing.

It is forbidden to copy or translate even if partial this manual without written authorisation from Salvarani s.r.l.

Gentile cliente,

ci congratuliamo con Lei e La ringraziamo per aver scelto un prodotto Salvarani.

I nostri articoli vantano una tradizione affermata di qualità ed affidabilità ed impiegano i materiali e le tecnologie più avanzate nel settore volte ad evitare interventi di manutenzione ed assistenza indesiderata.

I materiali impiegati sono stati da noi meticolosamente selezionati, quindi particolare attenzione dovrà essere posta all'utilizzo esclusivo dei ricambi originali Salvarani disponibili anche presso i rivenditori.

Per servirsi a lungo e con soddisfazione del prodotto Salvarani La invitiamo a leggere questo manuale, che ha lo scopo di fornire consigli e informazioni utili al miglior uso dello stesso.

Per qualsiasi problema, non esitate a contattarci, il nostro personale del Servizio Tecnico sarà ben lieto di fornirLe tutte le informazioni del caso.

Dati, dimensioni e forme dei nostri modelli si intendono a scopo informativo e non sono vincolanti per la casa costruttrice, la Salvarani s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare le caratteristiche secondo l'evoluzione tecnologica e quant'altro al fine di migliorare ed ottimizzare il funzionamento.

Tutte le indicazioni, illustrazioni e specifiche contenute in questo manuale sono basate sulle informazioni disponibili alla data della presente stampa.

È vietata la riproduzione o la traduzione anche parziale di questo manuale senza l'autorizzazione scritta dalla Salvarani s.r.l.

INDEX**INDICE**

0 INTRODUCTION	Pag. 4
1 GENERAL SPECIFICATIONS	Pag. 5
2 INSTALLATION	Pag. 9
3 USE	Pag. 10
4 MAINTENANCE	Pag. 12
5 TROUBLESHOOTING	Pag. 14


0 INTRODUZIONE	Pag. 4
1 PRESCRIZIONI GENERALI	Pag. 5
2 INSTALLAZIONE	Pag. 9
3 UTILIZZO	Pag. 10
4 MANUTENZIONE	Pag. 12
5 CAUSE E SOLUZIONI	Pag. 14

0. INTRODUCTION

The nozzle demo unit is developed to show the functioning of nozzles. This equipment composed of a pump and a pressure controller works with water and it is suitable for demonstration purposes.

0. INTRODUZIONE

Il banco demo ugelli è una attrezzatura progettata per la dimostrazione del funzionamento degli ugelli. Questo strumento fornito di pompa e pressostato funziona con acqua e viene impiegato a scopi dimostrativi.



0.1 DESCRIPTION

- The tank is provided with a filtering sponge to avoid water sprays (Fig.1 pos.1).
- Glycerine manometer scale 0-8/25 to indicate working pressure (Fig.1 pos. 2).
- Rotating anti drip nozzle holder to demonstrate the functioning of different nozzles (Fig.1 pos. 3).
- Adjustable stroboscopic lamp to highlight sizes and configurations of nozzles (Fig.1 pos. 4).
- On-off pump switch (Fig.1 pos. 5).
- Pump and 12 V battery are positioned under the tank for external use of the demo unit.

0.1 DESCRIZIONE

- Vasca con funzione di serbatoio munita di spugna di filtraggio per evitare spruzzi di acqua (Fig.1 pos.1).
- Manometro in glicerina con scala 0-8/25 indicante la pressione di lavoro (Fig.1 pos. 2).
- Portaugelli rotanti con anti goccia per dimostrare il funzionamento di vari ugelli. (Fig.1 pos. 3).
- Lampada stroboscopica regolabile per evidenziare dimensioni e configurazione degli ugelli (Fig.1 pos. 4).
- Interruttore di accensione e spegnimento pompa (Fig.1 pos. 5).
- Sotto la vasca sono collocati una pompa ed una batteria 12 V per poter utilizzare il banco demo in esterno.



Do not tamper with the safety valves.



Non manomettere le valvole di sicurezza.

0.2 TECHNICAL DATA

Voltage - Tensione di alimentazione	12÷14 Vdc
Absorbed power - Corrente assorbita	8 A
Maximum pressure - Pressione massima	10 bar
Noise level at a distance of 1m and 1,6m H Livello sonoro a 1m distanza e 1,6m H	60 dbA
Working temperature - Temperatura di lavoro	-10 ÷ 40 C°
Storage temperature - Temperatura di stoccaggio	-10 ÷ 50 C°
Maximum humidity (not condensed) - Umidità massima (non condensata)	95 %
Net weight - Peso Netto	26,5 Kg
Gross weight - Peso Lordo	48,5 Kg

0.2 TABELLA DATI TECNICI



Make sure that the electric voltage is 12 V. ± 10%.



Assicurarsi che la tensione elettrica sia di 12 V ± 10%.



1. GENERAL SPECIFICATIONS



Before using the device, users need to know the functioning of all its parts and commands.



Read and understand all the instructions of this manual and make sure all the users understood before starting any test.

Non observance of the following rules may result in injury to the operator.

Any use differing from the one recommended by the manufacturer is forbidden.

- 1.a Read carefully the instructions manual before using the device.
- 1.b Make sure the end user reads the manual as well.
- 1.c Always use the tool with maximum caution. Negligence can cause incidents.
- 1.d The use of the Nozzle Demo Unit is permitted

1. PRESCRIZIONI GENERALI




Prima di utilizzare l'apparecchiatura, gli operatori devono conoscere il funzionamento delle componenti e dei comandi della stessa.




Leggere e comprendere tutte le istruzioni di questo documento e fatele leggere al personale che utilizza l'attrezzatura. Siate sicuri che siano ben comprese prima di metterla in funzione. La mancata osservanza delle seguenti regole può provocare danni all'operatore. È vietato utilizzare lo strumento per uno scopo diverso da quello previsto dal costruttore.


- 1.a Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere con attenzione il manuale di uso e manutenzione.
- 1.b Assicurarsi che sia letto anche dall'operatore che l'utilizzerà.
- 1.c L'attrezzatura deve essere utilizzata sempre con la massima prudenza. La disattenzione può essere causa di incidenti.

- only to specialised users with adequate knowledge of the sector.
- 1.e Any alteration or replacement of components or wiring is forbidden without the approval of Salvarani S.r.l.. In case of anomalies in the operation, stop immediately the device and request technical assistance.
- 1.f Salvarani S.r.l. declines any responsibility for malfunctioning of components due to wrong installation, alterations or unauthorised repairs.
- 1.g Always pay attention to the warning symbols on the device.
- 1.h Do not alter the electrical system.
- 1.i Do not eliminate, modify or remove the protections during the use.
- 1.l The protections or fixed carter can only be removed by authorised personnel when no power is on.
- 1.m Make sure the functioning of the device and of any of its parts do not create danger for people or things.
- 1.n The operator need to be in good physical and mental conditions to use the device.
- 1.o Follow the applicable safety norms.
- 1.p Pay attention to the norms and warnings of the safety symbols on the device.
- 1.q Make sure that the safety stickers are in good conditions and readable.
- 1.d L'utilizzo del Banco Demo Ugelli deve essere consentito solo a personale specializzato, e in possesso di adeguate esperienza, capacità e conoscenze tecniche nel settore.
- 1.e È vietato effettuare manomissioni o sostituzioni di componenti o cablaggi, senza la preventiva autorizzazione di Salvarani S.r.l.. Qualora si riscontrino anomalie di funzionamento, arrestare immediatamente la macchina e richiedere l'intervento di assistenza tecnica.
- 1.f Nessuna responsabilità può essere addebitata alla Ditta Salvarani S.r.l. per malfunzionamenti dei componenti causati da un'installazione non corretta o da manomissioni o riparazioni non autorizzate.
- 1.g Prestare sempre attenzione agli adesivi di pericolo affissi alla macchina.
- 1.h Non manomettere l'impianto elettrico.
- 1.i Non eliminare, modificare o rimuovere le protezioni durante l'uso.
- 1.l Le protezioni o carter fissi devono essere rimossi solo con macchina ferma, da personale autorizzato ed in condizione di energia zero.
- 1.m Controllare che il funzionamento della macchina e di ogni suo gruppo, anche ausiliario, non inneschi situazioni di pericolo per persone o cose.
- 1.n L'operatore deve essere in buone condizioni fisiche e mentali per agire sulla macchina.
- 1.o Attenersi in ogni caso alle norme antinfortunistiche vigenti.
- 1.p Osservare attentamente le norme e le avvertenze riportate sugli adesivi di sicurezza posti sull'attrezzatura.
- 1.q Accertarsi che gli adesivi siano sempre in buono stato e ben leggibili.


 **ATTENTION: Do not use the instrument with corrosive substances, chemicals such as plant protection products or products differing from clear water.**


 **Symbol indicating a potential dangerous situation that can lead to small physical injuries.**

Proceed only if the conditions underlined by this symbol are respected.


 **Symbol indicating operations to accomplish with care in order to avoid damage to things or surrounding environment.**

Proceed only if the conditions underlined by this symbol are respected.

 **ATTENZIONE: Non impiegate l'attrezzatura con sostanze corrosive, prodotti chimici, quali fitofarmaci, diserbanti o prodotti differenti dall'acqua pulita.**

 **Segnale che indica una Situazione di Potenziale Pericolo che può causare lievi danni fisici.**

Procedere solamente se vengono rispettate le condizioni evidenziate da questo simbolo.

 **Segnale che indica operazioni da eseguire con attenzione e in modo corretto per non fare danno alle cose o all'ambiente circostante.**

Procedere solamente se vengono rispettate le condizioni evidenziate da questo simbolo.

1.1 TEST STICKER

Two test stickers are placed on the demo unit: one under the support where battery and pump are placed, and one in the back of the unit. The sticker shows product code, serial number, description, production year, flow rate, pressure, voltage, power consumption and IP protection class.



Sul Banco vengono posizionate due etichette di collaudo: una sotto il supporto dove sono alloggiata la batteria e la pompa e una sul retro del Banco. Nell'etichetta sono riportati

codice prodotto, numero di serie, descrizione, anno di produzione, portata, pressione, alimentazione, consumo, e grado di protezione IP.

1.2 OBLIGATIONS OF THE OWNER

The content of this document must be known to all the users of the device.

The owner must guard and keep in good conditions the manual and integrate it with eventual updates from Salvarani S.r.l. and require another copy in case the document is damaged or lost.

The owner must: keep the device in good safety and efficiency conditions; perform controls and maintenance as described in the manual with the prescribed regularity; monitor and be aware of the functioning of the instrument and promptly intervene in case of anomalies. The operators need to inform immediately the owner about every anomaly or potential danger situation.

1.3 SPARE PARTS


At delivery, make sure the following parts are available: (Fig. 3) Battery charger cod. 901213.01 (1), USA adaptor cod. 906535 (2), power cable cod. 901208.06 (3), 2x fuse 5A cod. 400353 (4), 2x fuse 10A cod. 400352 (5), cap for flat nozzles

1.2 OBBLIGHI PER IL PROPRIETARIO

Il contenuto del presente documento deve essere a conoscenza degli utilizzatori dell'apparecchiatura. Il proprietario è obbligato a custodire ed a mantenere integro il presente documento, ad integrarlo con eventuali aggiornamenti provenienti da Salvarani S.r.l., ed a richiederne un'altra copia nel caso il documento sia stato danneggiato o sia stato smarrito. Il proprietario dovrà: mantenere l'apparecchiatura in condizioni di sicurezza ed efficienza; eseguire i controlli e le manutenzioni descritte nel presente manuale con la frequenza indicata; sorvegliare ed essere a conoscenza del funzionamento dell'apparecchiatura ed intervenire prontamente in caso di anomalie. Gli operatori dovranno immediatamente segnalare al proprietario ogni anomalia e situazione di potenziale pericolo.

1.3 PARTI DI RICAMBIO

Alla consegna, verificare che siano presenti i seguenti pezzi: (Fig. 3) Caricabatteria cod. 901213.01 (1), adattatore USA cod. 906535 (2), cavo alimentazione cod. 901208.06 (3), 2x fusibili 5A cod. 400353 (4), 2x fusibili 10A cod. 400352 (5),



cod. 11444-1-CELER (6), cap for fan nozzles cod. 11443-1-CELER (7).

1.4 TRANSPORT

The unit is delivered in a solid wooden crate to protect it from damage. Keep the crate in vertical position during transport.

To unpack, place the crate on a flat surface with a forklift, open the crate and take out the parts.



To unpack the tool, two operators with personal protective equipment (protecting gloves and safety shoes) are needed.

We suggest to keep the original crate in case of further transports.

1.5 DELIVERY AND PACKAGING CONTROL

At delivery of the device, make sure that all parts are present and all components are intact.



Possible packaging must be cleared out following the norms valid in the country.



While unpacking and handling, check the stability of all parts to avoid tumbles.

1.6 WARRANTY AND ASSISTANCE

The warranty is valid for 12 months from purchase date. Warranty does not apply in case of damage due to negligence, use or installation not conforming to the provided instructions, alteration, changes to the product, damages due to accidental causes or negligence of the customer.

For problems and/or malfunctioning contact the manufacturer.

If spare parts are needed, it is mandatory to use only original components from Salvarani in order to keep the warranty.

Keep the invoice showing the purchase date. Rights of warranty follow applicable directives.

ghiera per ugelli a fessura cod. 11444-1-CELER (6), ghiera per ugelli a ventaglio cod. 11443-1-CELER (7).

1.4 TRASPORTO

Il Banco è collocato all'interno di una robusta cassa in legno che lo preserva da urti. Durante il trasporto mantenere la cassa in posizione verticale. Per la messa in opera, posizionare la cassa a terra con l'ausilio di un transpallet o di un carrello, aprire la cassa ed estrarre i singoli pezzi.



L'operazione di disimballo del banco deve essere eseguita da due addetti muniti di guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche durante tutta la fase di lavoro.

Si consiglia di conservare l'imballo originale nel caso di successivi trasporti.

1.5 CONSEGNA E CONTROLLO IMBALLO

Alla consegna della macchina, verificare che tutto il materiale sia presente e che i componenti della macchina siano integri.



Eventuali imballi devono essere smaltiti dall'utilizzatore secondo le norme vigenti nel proprio paese.



Nella fase di disimballo e manipolazione, prestare attenzione che non vi siano pezzi instabili che possano cadere.

1.6 GARANZIA E ASSISTENZA

La garanzia è valida per 12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente. Per problemi e/o guasti che comportino interventi sostanziali contattare la ditta installatrice dell'apparecchiatura. In caso di necessità di parti di ricambio, per mantenere le condizioni di garanzia è obbligatorio installare solo componenti originali Salvarani. Conservare lo scontrino fiscale o fattura comprovante la data di acquisto. I diritti di garanzia rispondono alle direttive vigenti.

2. INSTALLATION


! Read the general specifications (Chap. 1) before installing the device.

2.1 ASSEMBLY OF THE NOZZLE DEMO UNIT

Remove the packaging paying attention to the instructions on the sticker placed on the crate (Fig. 4). Cut the straps and remove the 4 screws which fix the crate to the pallet. Slip the crate off so that the equipment remains on the pallet.

! The nozzle demo unit needs to be lifted up by 2 people

- Place the tool on a stable and safe surface.



• Mount the fuses, provided in the envelope of accessories, in the relative fuse holders (Fig.5 pos. 1 pump 10A and Fig.5 pos. 2 stroboscopic lamp 5A).

- Fill up with drinkable water (min 10 max 15 l).

2. INSTALLAZIONE


! Prima di installare l'apparecchiatura, leggere le prescrizioni generali (Cap. 1).

2.1 MODALITÀ DI MONTAGGIO DEL BANCO DEMO

Rimuovere l'imballo prestando attenzione alle indicazioni riportate sull'adesivo fissato sulla cassa (Fig.4). Tagliare la reggia e rimuovere le 4 viti che fissano la cassa al bancale. Sfilare la cassa lasciando lo strumento sul bancale.

! Il banco demo ugelli deve essere sollevato da 2 persone

- Posizionare lo strumento su un piano stabile e sicuro.



• Montare i fusibili, presenti nella busta di accessori in dotazione, nei rispettivi portafusibili (Fig.5 pos. 1 pompa 10A e Fig.5 pos. 2 lampada stroboscopica 5A).

- Riempire con acqua potabile (min 10 max 15 l).

! The nozzle demo unit can only be operated with drinkable water from aqueduct. Replace water after some days to avoid sea weeds or odours.


! Il banco demo ugelli funziona esclusivamente con acqua di acquedotto potabile. Sostituire l'acqua dopo alcuni giorni per evitare la formazione di alghe o cattivi odori



Do not add any chemical substance like chlorine to preserve the water.



Non aggiungere sostanze chimiche come cloro per preservare l'acqua.



Tab. 1

The water contained in the tank is pumped to the nozzles.

Tav. 1

L'acqua contenuta nella vasca viene pompata agli ugelli.

3. USE



Read the general specifications (Chap. 1) before using the device.

- Mount the nozzles to be used for the demonstration on the nozzle holders.
- Fill the tank with 10 - 15l of drinkable water.



Do not exceed 15 l

- Turn on the main switch of the pump (Fig.6 pos.1).
- Adjust pump speed to reach the desired

3. UTILIZZO



Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchiatura leggere le prescrizioni generali (Cap. 1).

- Montare nel portaugelli gli ugelli da usare per la dimostrazione.
- Riempire il serbatoio con 10 - 15 l di acqua potabile.



Non superare i 15 l

- Accendere l'interruttore principale della pompa (Fig.6 pos.1).
- Regolare la velocità della pompa per ottenere

working pressure. Turn the pressure regulator clock-wise to increase the speed of the pump and, consequently, the flow rate of the liquid and the pressure in the system (Fig.6 pos.2).

- Two 5x20 fuses are mounted on the panel (Fig.6 pos.3), respectively connected to the pump (fuse 10A) and to the stroboscopic lamp (fuse 5A). Do not use fuses with different amperage from the ones supplied to avoid damaging the tool.
- Switch on the stroboscopic lamp and adjust its frequency with the potentiometer (Fig. 6 pos. 4).
- 12 V socket used to charge the nozzle demo unit with an external power supply (Fig. 6 pos. 5), in this case the internal battery is not used.
- Socket for internal battery charge (Fig. 6 pos. 6). Connect the supplied charger to charge the internal battery. Minimum charging time 8 hours, a led on the charger indicates the status.

la pressione di lavoro desiderata. Ruotare il pressostato in senso orario per aumentare la velocità della pompa e, di conseguenza, la portata del liquido e la pressione nel circuito (Fig.6 pos.2).



- Sul pannello sono montati 2 fusibili 5x20 (Fig.6 pos.3), collegati rispettivamente alla pompa (10A) e alla lampada stroboscopica (5A). Non utilizzare fusibili con amperaggio differente da quelli forniti per non compromettere lo strumento .
- Accendere la lampada stroboscopica, e regolarne la frequenza agendo sul potenziometro (Fig. 6 pos. 4).
- Presa 12 V utilizzata per caricare il banco demo con alimentatore esterno (Fig. 6 pos. 5), in questo caso la batteria interna è esclusa.
- Presa caricabatteria interno (Fig. 6 pos. 6). Collegare il caricabatteria fornito in dotazione per ricaricare la batteria interna. Il tempo di ricarica minimo è di 8 ore, un led sul caricabatteria indica lo stato di carica.



Do not charge the battery during use, this might damage the battery charger.



Non caricare la batteria durante l'uso, potrebbe danneggiare il caricabatteria.



4. MAINTENANCE



Read the general specifications (Chap. 1) before any cleaning or maintenance operation.

The maintenance of the nozzle demo unit can be carried out by staff trained on current exclusion and on the main features of the device to avoid danger situations.



All cleaning operations, checks and ordinary maintenance need to be carried out when no power or pressure is present.

4.1 CLEANING

The device does not need any particular cleaning, other than normal cleaning activities to be carried out with a cloth and clean water.

During cleaning operations, in particular while removing fine dust or other residues, wear personal protective equipment and when possible use only vacuum cleaners. If using compressed air, wear also safety mask, protecting glasses and gloves. Dispose of the residues accordingly to the applicable norms.



Never use water jets or high pressure pumps directly on electric components.

4.2 PERIODIC MAINTENANCE

Clean the filter after long use for exhibitions or demonstrations.

Remove the sponge (Fig.1 pos.1) and clean the tank from possible residues.

4.3 EXTRAORDINARY MAINTENANCE

Check the status of the hoses and the closing of the fittings. In case of liquid leak from the tank, check the sealing with silicone and clean the used parts.

4.4 ELECTRIC CHECK

Periodically check the strength and wear condition of the electrical connections, replace the damaged or defective connectors if necessary (Fig.7 pos.1-2-3-4-5-6).

4. MANUTENZIONE



Prima di iniziare ad eseguire operazioni di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura leggere le prescrizioni generali (Cap. 1)

La manutenzione del banco demo ugelli può essere effettuata da personale correttamente istruito sui comandi principali di esclusione delle fonti di energia e che conosca le caratteristiche principali dell'apparecchiatura, per non incorrere in situazioni di pericolo



Tutte le operazioni di pulizia, controllo e manutenzione ordinaria devono essere eseguite in assenza di tensione elettrica e pressione.

4.1 PULIZIA

Il banco demo non necessita di particolari operazioni, ad eccezione delle normali attività di pulizia da effettuare con panno e acqua pulita.

Durante le operazioni di pulizia, in particolare per la rimozione di polvere, pulviscoli o altri residui, indossare tuta di protezione. Usare ove possibile solo aspiratori, in caso di uso d'aria compressa indossare maschere, occhiali e guanti protettivi. Smaltire i residui di lavorazione nel rispetto della normativa vigente.



Non dirigere getti di acqua in pressione verso componenti elettrici.

4.2 MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire il filtro dopo un'uso prolungato per fiere o dimostrazioni.

Togliere la spugna (Fig.1 pos.1) e pulire da residui la vasca.

4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Controllare lo stato dei tubi e serraggio dei raccordi. In caso di perdite di liquido dalla vasca, verificare la sigillatura con silicone e ripulire le parti usate.

4.4 CONTROLLI ELETTRICI

Verificare periodicamente solidità e stato di usura delle connessioni elettriche, provvedere eventualmente a sostituire connettori danneggiati o difettosi (Fig.7 pos.1-2-3-4-5-6).

Troubleshooting

Cause e Soluzioni

<p>Defect: Pump and stroboscopic lamp are not working</p>	<p>Difetto: La pompa e la lampada non funzionano</p>
<p>Remedy: Check the fuses and verify the battery charge</p>	<p>Rimedio: Controllare i fusibili e verificare la carica della batteria</p>
<p>Defect: No liquid comes out of the nozzle holder</p>	<p>Difetto: Non esce liquido dal portaugello</p>
<p>Remedy: Check the water level (minimum 10 l) clean the filter and operate the pump without nozzle for some minutes</p>	<p>Rimedio: Controllare il livello dell'acqua (minimo 10 l) pulire il filtro e far lavorare la pompa senza ugello per alcuni minuti</p>
<p>Defect: Pressure is not stable</p>	<p>Difetto: La pressione non è costante</p>
<p>Remedy: Verify not to exceed the pressure limited by the pressure controller and check the water level</p>	<p>Rimedio: Verificare di non superare la pressione limitata dal pressostato e controllare il livello dell'acqua</p>
<p>Defect:</p>	<p>Difetto:</p>
<p>Remedy:</p>	<p>Rimedio:</p>

**0.1 DECLARATIONS OF THE MANUFACTURER**

The equipment conforms to the European Directives: Machinery (2006/42/CE), Electromagnetic Compatibility (2014/30/UE).

**0.1 DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE**

L'apparecchiatura è conforme alle Direttive Europee: Macchine (2006/42/CE), Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE).



Salvarani S.r.l. *Attrezzature per l'agricoltura Agricultural equipment*



Date *Poviglio, 30/09/2019*

Yr. Ref.

Our. Ref.

La sottoscritta, costruttrice e depositaria della documentazione tecnica
The undersigned, constructor and custodian company of the technical documents

Salvarani S.r.l.
Via Buonarroti, 2
42028 POVIGLIO (RE) - ITALY

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente prodotto:
declares under its sole responsibility that the following product:

Banco Demo Ugelli - Nozzle Demo Unit

Numero di serie e modello: vedasi targhetta della macchina
Serial number and model type: see label on the machine

è conforme alle prescrizioni delle direttive comunitarie applicabili 2006/42/CE (Direttiva macchine);
2014/30/UE (Direttiva EMC).

complies with the European directives 2006/42/CE (Machine Directive); 2014/30/UE (EMC Directive).

Firma del legale rappresentante



via M. Buonarroti, 2
42028 Poviglio (RE)- Italy
Tel +39 0522 969177
Fax +39 0522 960612
E-mail: info@salvarani.com